

Stage Flames


De Stage Flame is een apparaat dat speciaal ontworpen is voor de productie van vlammen op het podium.

- De Stage Flame beoogt een kort opwaarts vlameffect (vuurballen).
- De Stage Flame dient uitsluitend te worden geplaatst op een plat oppervlak.
- De Stage Flame mag enkel gebruikt worden zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing.
- De Stage Flame kan worden gebruikt met goedgekeurde spuitbussen en propaangasflessen.
- De Stage Flame heeft ook een grote vlammodus waar op hetzelfde moment, zowel aerosol en een gasfles gebruikt kan worden.



Veiligheidsafstanden		
Mode	Vlamhoogte max.	Vrije hoogte min.
Aerosol	 3 meter	6 meter
Gasfles	 4 meter	7 meter
Big Flame Aerosol en gasfles	 6 meter	10 meter

Tabel 1



Figuur 1

Voorwaarden voor buitengebruik van de Stage Flame

- De Stage Flame mag alleen worden gebruikt wanneer er geen mensen, dieren of ontvlambare objecten binnen de gevaarlijke zone bevinden. (Zie tabel 1 en figuur 1).
- De gevaarlijke zone is de cilindrische ruimte rond het apparaat met een straal van drie meter.
- Bij een windkracht 6m/s (op locatie) of hoger mag de Stage Flame niet ontstoken worden.
- Zorg ervoor dat de Stage Flame niet toegankelijk is voor onbevoegde personen.

- Alle vereiste veiligheidsvoorzieningen moeten in goede staat verkeren en goed functioneren. (Juiste keuringsdatum drukregelaar en slangen).
- Alleen geautoriseerde personen mogen de Stage Flame bedienen.
- Het is niet toegestaan de Stage Flame te gebruiken in een omgeving met brandbare gassen of vloeistoffen.
- In de nabijheid van de Stage Flame dienen voldoende blusmiddelen aanwezig te zijn.

De Stage Flame is in het geval van noodsituaties uitgerust met een NOODSTOP-knop (MFX1201). De NOODSTOP-knop heeft de volgende kenmerken:

- Gemakkelijk te herkennen vanwege rood/geel kleuren
- Moet zo worden geplaatst dat deze gemakkelijk en snel kan worden bereikt.

